

- При помощи отвертки зафиксируйте стойки тента к круглым рымам, установленным на лодке.
- Начните установку тента с фиксации передних крючков за привальный брус. Сначала установите 4 крючка по центру носа лодки.
- Поднимите дугу тента и установите ее так, чтобы носовая часть тента была натянута. Стойки тента с дугой должны при этом быть наклонены назад.
- Придерживая дугу тента одной рукой, другой рукой, закрепляйте остальные крючки тента за привальный брус. Крепите крючки поочередно, с одной и другой стороны по 2 штуки начиная от центра лодки назад.
- Перед тем как закрепить последние два-три крючка, наклоните дугу тента назад и вниз с достаточным усилием.
- Закрепите оставшиеся крючки за привальный брус.
- Закрепите тент стропой за ближайшую фурнитуру (ручки, леерные рымы), создав дополнительное натяжение.
- Хорошо установленный тент должен быть хорошо натянут, не должен иметь значительных морщин и складок. В ходе эксплуатации ПВХ ткань имеет свойство растягиваться, особенно прозрачная часть тента. Изначально тент должен садиться достаточно туго из-за свойств ПВХ ткани.

Желаем Вам удачной эксплуатации лодки с тентом.



ИНСТРУКЦИЯ

**По установке носового тента
на лодку компании X-RIVER.**

1) Установка тента на лодку с приклейкой рымов (производится на накачанную лодку):

- Распакуйте чехол с тентом и достаньте содержимое. В комплектацию входит тент с вдетой дугой, 2 стойки, 2 рыма для установки тента и клей.
- Соедините стойки с дугой тента. Обратите внимание: стойки имеют загиб. При установке стоек, их загиб идет внутрь на сужение.
- При помощи отвертки закрепите на стойках тента пластиковое крепление – круглый рым для носового тента.
- Убедитесь, что дуга тента, вставленная в верхний прошитый карман, установлена по центру. При необходимости отрегулируйте положение дуги.
- Накиньте тент на носовую часть лодки.
- Начните установку тента с фиксации передних крючков за привальный брус. Сначала установите 4 крючка по центру носа лодки.
- Расположите крепления тента на предполагаемое место установки так, чтобы носовая часть тента была натянута. Стойки тента при этом должны быть наклонены назад.
- Придерживая дугу тента одной рукой, другой рукой, закрепляйте остальные крючки тента за привальный брус. Крепите крючки поочередно, с одной и другой стороны по 2 штуки начиная от центра лодки назад.
- Перед тем как закрепить последние два-три крючка, наклоните дугу тента назад и вниз.
- Закрепите оставшиеся крючки за привальный брус.
- Залезьте в лодку. Проверьте, чтобы крепления тента располагались симметрично относительно друг друга. Проверьте положение рымов, измерив расстояние до ближайшей фурнитуры (леерных рымов). Еще раз проверьте дугу тента на предмет расположения во шитом в тент кармане: дуга должна находиться ровно по центру.

- Карандашом обведите рымы для установки тента, сделав отметки на рыме и баллоне, для верной установки элементов в дальнейшем: прочертите черту, где находится гайка на рыме.
- Вылезьте из лодки. Еще раз проверьте симметричность установленных крючков, проверьте натяжение тента. Тент должен быть туго натянут, не должен иметь сильных морщин и складок. Если возникнет необходимость изменить положение рыма, не забудьте сделать новые пометки карандашом на баллоне.
- Уберите тент. Отсоедините при помощи отвертки круглые рымы от стоек тента.
- Приклейте рымы на обозначенное карандашом место на баллоне. Баллон должен быть накачан. Для приклейки воспользуйтесь клеем, входящим в состав комплекта с тентом. Обезжирьте растворителем поверхности рыма и баллона. Нанесите тонким слоем клей на обе поверхности. Подождите 15 минут. Клей должен застыть. Техническим феном прогрейте место приклейки и рым примерно до 50 градусов. Приложите рым к поверхности баллона, а затем, прикатайте шпателем без острых кромок, от центра к краю. Остатки клея удалите растворителем. Не пользуйтесь лодкой в течение суток - клей должен активироваться.

2) Установка тента, с предустановленными на производстве рымами:

- Распакуйте чехол с тентом и достаньте содержимое. В комплектацию входит тент с вдетой дугой и 2 стойки.
- Соедините стойки с дугой тента. Обратите внимание: стойки имеют загиб. При установке стоек, их загиб идет внутрь на сужение.
- Убедитесь, что дуга тента, вставленная в верхний прошитый карман тента, установлена по центру. При необходимости отрегулируйте положение дуги.
- Накиньте тент на носовую часть лодки.