

# САНКИ РАКЕТА

## Руководство по эксплуатации надувных санок Ракета компании X-River

**Внимательно прочтите данное руководство перед эксплуатацией изделия.**

### 1. Назначение.

1.1. Надувные сани предназначены для эксплуатации на суше или на воде, в туристических целях и для отдыха.

### 1. Устройство и конструкция.

Сани Rocket Sled изготовлены из ткани ПВХ с использованием внутренних перегородок.

### 2. Подготовка к эксплуатации.

2.1. Под подготовкой к эксплуатации подразумевается приведение изделия в рабочее (накачанное) состояние.

2.2. Последовательность действий:

- 1) Удалите все острые предметы с участка, на котором будет накачиваться и эксплуатироваться изделие;
- 2) Разверните изделие;
- 3) Откройте крышку воздушного клапана и убедитесь, что поршень клапана находится в положении «закрыто»;
- 4) Используя насос, накачайте изделие до рабочего давления Не более 25 кПа (0,25 атм, 0,25 бар ;
- 5) Закройте крышку воздушного клапана.

**Внимание! Превышение указанного в процессе подготовки к эксплуатации давления может повредить изделие.**

### 3. Эксплуатационные ограничения.

- 3.1. Запрещается размещать на накачанном изделии объекты, вес которых превышает 150 кг/м<sup>2</sup>.
- 3.2. Запрещается эксплуатировать изделие на воде, при высоте волны свыше 0,2 метра.
- 3.3. Запрещается эксплуатировать изделие на воде в тёмное время суток.
- 3.4. Запрещается эксплуатировать изделие детьми без надзора взрослых.
- 3.5. Запрещается эксплуатировать изделие при температуре воздуха ниже -15<sup>0</sup>С и выше +45<sup>0</sup>С.
- 3.6. Запрещается применять к изделию ацетон, ацетона-содержащие или любые другие агрессивные жидкости.
- 3.7. Запрещается превышение указанного в процессе подготовки давления изделия.

3.8. Беречь от открытого огня.

### 4. Рекомендации.

- 4.1. Используйте изделие согласно его назначению.
- 4.2. При эксплуатации на воде, ознакомьтесь с правилами безопасности поведения на воде.
- 4.3. Не используйте изделие как батут.
- 4.4. Избегайте острых предметов в зоне эксплуатации изделия.
- 4.5. Не используйте не зафиксированное изделие на улице во время сильного ветра.
- 4.6. При использовании на воде, избегайте переноса нагрузки на одну из сторон изделия. **Опасность переворота.**
- 4.7. Избегайте чрезмерного превышения давления при нагреве на солнце. При избыточном давлении, стравите излишки воздуха через воздушный клапан.

**Внимание! Превышение указанного в процессе подготовки к эксплуатации давления, может повредить изделие.**

### 5. Техническое обслуживание.

- 5.1. Основное условие продолжительной службы изделия – правильный уход и соблюдение правил эксплуатации.
- 5.2. При попадании на изделие песка или грязи, промыть водой.
- 5.3. При сильном загрязнении, а так же попадании бензина, масла или иных веществ, помойте изделие мыльным раствором с использованием ветоши.

### 6. Окончание эксплуатации.

- 6.1. Под окончанием эксплуатации подразумевается приведение изделия в состояние для хранения.
- 6.2. Запрещается сворачивать изделие для хранения при температуре воздуха менее -10<sup>0</sup>С (**опасность повреждения материала**).
- 6.3. Последовательность действий:
  - 1) Удалите все острые предметы с участка, на котором будет спускаться, и сворачиваться изделие;
  - 2) Помойте и просушите изделие;
  - 3) Откройте крышку воздушного клапана и переведите поршень в состояние «открыто»;
  - 4) Используя насос, откачайте воздух из изделия, или же, выпустите воздух, постепенно надавливая на изделие, с давлением, не превышающим 150кг/м<sup>2</sup>;
  - 5) Закройте крышку воздушного клапана;
  - 6) Сверните изделие до приемлемых размеров.

### 7. Хранение и транспортировка.

- 7.1. Хранить в сухом помещении при температуре воздуха не ниже -20<sup>0</sup>С и не выше +45<sup>0</sup>С.
- 7.2. Избегать механических повреждений при хранении или транспортировке.

### 8. Гарантийные обязательства.

8.1. Гарантия на изделие составляет 1 год со дня продажи.

8.2. Гарантия распространяется на материал, клееные швы, внутренние перегородки, воздушные клапаны и фурнитуру.

8.2. Гарантия не распространяется в случаях:

- нарушения инструкции по эксплуатации;
- механические повреждения;
- нарушения условий хранения и транспортировки;
- использования в коммерческих целях;
- внесения изменений в конструкцию или самостоятельной установке дополнительных элементов.

### 9. Возможные неисправности и способы их устранения.

9.1. Перечень возможных неисправностей.

Не накачать изделие.	Открыт поршень воздушного клапана.	Перевести поршень воздушного клапана в положение «закрыто».
	Механическое повреждение материала или повреждение шва.	Убедиться, что изделие не имеет механических повреждений материала или повреждения швов.
	Попадание в воздушный клапан посторонних предметов.	Удалить посторонние предметы, которые могут препятствовать герметичности клапана.
Не сдуть изделие.	Закрыт поршень воздушного клапана.	Перевести поршень воздушного клапана в положение «открыто».
	Блокируется воздушный клапан.	Убедиться, что во время выпуска воздуха, не происходит блокировки воздушного клапана каким-либо предметом.
В случае потери давления в процессе эксплуатации, необходимо сделать внешний осмотр изделия, а при необходимости, проверить изделие мыльным раствором.		
Незначительная потеря давления в течение 3 дней.	Накачать изделие и продолжить эксплуатацию.	
Воздух травит из воздушного клапана.	Удалить посторонние предметы, которые могут препятствовать герметичности клапана (трава, песок и т.п.).	
Воздух травит из под воздушного клапана.	Затянуть воздушный клапан ключом для воздушного клапана.	
Порез или прокол.	Установить заплатку на место травления.	
Воздух травит из шва.	Убедиться, что рядом со швом нет повреждения/прокола.	

	Если обнаружен прокол, установить заплатку на место травления, если прокола нет, обратиться в сервисный центр.
Деформация формы/разрыв реданов.	Возможная причина - нарушение условий эксплуатации и превышение допустимого давления. Обратиться в сервисный центр.

9.4. Если у Вас не получилось выявить или устранить проблему, обратитесь в Сервисный центр.

Контактная информация:

Сайт x-river.ru

ИП Широков Г.В. ИНН 780520677286

Эл. почта info@x-river.ru

Телефон 8-812-9617876, 8-9219617876

ДАТА ПРОДАЖИ \_\_\_\_\_

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДАВЦА, ПЕЧАТЬ \_\_\_\_\_